



Bordeaux

Mauve

Translucent

Dune

Fawn

White

Light Blue

Mint

Seafoam

**Resistentes a la Flama.** La cortina AEI Health Cort® resiste a la combustión y se apagará por sí misma cuando la fuente de la llama es alejada. Su aprobación y registro ha sido otorgado por cada una de las más importantes agencias regulatorias contra el fuego.

**Resistentes a las Bacterias.** Un sistema de liberación controlada patentado envía los gérmenes bacteriológicos a la superficie de la cortina, reduciendo el crecimiento de las bacterias. Este sistema interno de protección dura el mismo tiempo de vida del producto.

**Fáciles de Limpiar.** La mayoría de los aceites, grasas, hongos y contaminantes pueden ser removidos con jabón, agua o antisarras. Las cortinas son fácilmente aseadas en su propio lugar, manteniendo una excelente imagen.

**Antiestáticas.** La cortina AEI Health Cort® está especialmente hecha con un durable producto antiestático llamado Anstat, el cual previene la formación o retención de cargas electrostáticas que pudieran interferir con el correcto funcionamiento del equipo médico de soporte de vida.

**Auto Desodorantes.** Las cortinas AEI Health Cort® son auto aromatizantes y auto sanitarias. Los olores orgánicos disminuyen considerablemente como resultado de la activa protección contra el crecimiento de las bacterias causantes del mal olor en la superficie de la cortina.

**Decorativas.** La cortina AEI Health Cort® ofrece una atractiva selección de colores contemporáneos con firmes acabados delineados.

**Durables.** Las cortinas AEI Health Cort® son fuertes, toleran el uso severo y maltrato. La fuerza extra y la capacidad para soportar rasgaduras significan una vida más larga de la cortina.

**Económicas.** Un bajo costo de reemplazo, un menor inventario, un mínimo cuidado y mantenimiento se refleja en una inversión económica. Los compradores consientes del costo resaltan el gran desempeño de las cortinas AEI Health Cort® en sus cubículos y regaderas.

## AEI Health Cort®





**Garantizadas.** Todas las características especiales de las telas están completamente garantizadas para la vida útil de la cortina.

**Cuidado Recomendado**

La Cortina AEI Health Cort<sup>®</sup> para el cuidado de la salud, pueden ser limpiadas en su propio lugar.

Cualquier mancha o suciedad que se acumule en la superficie de las telas debe ser removida periódicamente para mantener un aspecto agradable y novedoso. Utilice espuma de jabón neutral y agua tibia. Enseguida limpie con agua y permita que la tela se seque.

**Lugares difíciles de limpiar;** los limpiadores de vinilo comunes o los cepillos de cerdas suaves pueden ser usados para remover la suciedad o las manchas. El polvo seco puede requerir ser humedecido previamente para quitarlo. No use limpiadores ásperos o solventes.

El productor no recomienda lavar las telas ya que esto podría provocar un decremento substancial de la vida útil de la tela. Sin embargo, si se necesita lavar en máquina siga el siguiente procedimiento del instituto Internacional del Cuidado de Telas.

1. Lave y limpie de acuerdo al procedimiento para lavar las telas de recubrimiento sintético con temperaturas que no excedan los 100 grados F.
2. Extraiga el agua con un extractor centrífugo.
3. Seque en una secadora de vapor (no de gas) a 120 grados F. máximo. Para adaptar, utilice artículos adecuados, seque sin calor o aire caliente. NO PLANCHE.

Operación	Nivel de Agua	Tiempo	Temperatura Máxima	Requerimientos
1ra espuma	Alto	5 Minutos	100°F	Jabón Neutral y Alcalino
2da espuma	Alto	10 Minutos	100°F	Jabón Neutral y Alcalino
1er enjuague	Alto	3 Minutos	100°F	Agua
2do enjuague	Bajo	3 Minutos	90° F	Amargar a p.h. 5.0

Utilice una lavadora de baja velocidad. Detenga la rueda de lavado para drenar y rellene entre cada ciclo.

Autorizadas por:

